

▼ portemonnee - gratis patroon - www.196.be



Met dit patroon kan je een ▼ portemonnee in twee maten maken. De afgewerkte small ▼ is 10,5cm x 10,5cm groot. De medium ▼ meet 15cm x 15cm.

Heb je suggesties, zie je fouten staan, of heb je bijkomende vragen over dit patroon, aarzel niet om me te contacteren via veerle@196.be.

Disclaimer: het patroon voor deze ▼ portemonnee werd getekend door Veerle Van der Straten. Het wordt gratis ter beschikking gesteld en is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik.

Benodigdheden

Stof:

small ▼: 32cm x 10,5cm

medium ▼: 45cm x 15cm

Kies een materiaal dat niet rafelt na het knippen zoals: leer, skai, kurkleer of tafelzeil.

Afwerking:

3 drukknopen (vb. kamsnaps)

Werkwijze


Stel eerst het patroon samen. Print hiervoor beide patroonbladen af en voeg ze samen op basis van de markeringen 🖐️ 🖐️.

Knip daarna de stof. Er is geen naadwaarde nodig, omdat je zonder voering werkt en materiaal gebruikt dat niet rafelt.

Vouw vervolgens langs de vouwlijnen A, B en C. Druk de vouwlijnen goed aan, zodat het zakje vorm krijgt.



Bevestig nadien de drukknopen in volgorde van 1 tem 3 op basis van de markeringen op het patroon. Doe dit terwijl je ▼portemonnee gevouwen blijft. Zo ben je zeker dat de drukknopen ook effectief op de juiste plaats terecht komen en bij het sluiten je zakje correct vorm geven.

Tip: ik maak het gaatje voor de twee delen van de kamsnap telkens tegelijkertijd door beide stoffen. Zo ben je zeker dat beide delen van de kamsnap juist tegenover elkaar geplaatst worden. Let er bij deze werkwijze wel op dat je bij de derde drukknop niet mee door de achterzijde van je portemonnee prikt.



Belangrijk: plaats je drukknopen op de juiste manier. Op het patroon staan de drukknopen in 2 verschillende kleuren én met cijfers aangeduid.

De ene kleur plaats je met de platte zijde aan de goede kant van de stof, de andere kleur met de platte zijde aan de slechte kant van de stof. De cijfers geven aan welke drukknopen op elkaar geplaatst zullen worden. Let hier op dat je langs de ene kant een mannelijke drukknop plaatst, aan de andere kant een vrouwelijk exemplaar, zodat ze zeker op elkaar passen. Al doende wordt dit duidelijk. Je kan ook onderstaande foto's als extra leidraad gebruiken:



Knip tenslotte alle drukknopen vast en je ▼portemonnee is klaar voor gebruik!

